



Newport Solid Fuel Heater

WARNING

Do not overfill combustion chamber with fuel or damage can occur.

Fuel types include (but not limited to):

Fuel type	Maximum amount of fuel that can be burned	Approximate burn time	Damper position
Softwood (pine, spruce, fir)	10 pieces max. (each approx. 1" x 1" x 5")	15-30 mins.	closed
Hardwood (Oak, Maple, Beech)	10 pieces max. (each approx. 1" x 1" x 5")	25-45 mins.	closed
Charcoal briquettes	12 standard charcoal briquettes max.	90-120 mins.	closed

All quantities and burn times are estimates and may vary. Burn times are affected by chimney set up, overall length and other atmospheric conditions. Failure to follow these guidelines may result in damage to the heater. Warning - do not operate this heater unattended.



Newport Feststoffofen

WARNUNG

Überfüllen Sie die Brennkammer nicht mit Kraftstoff, da sonst Schäden entstehen können!

Zu den Kraftstoffarten gehören (ohne darauf beschränkt zu sein):

Brennstoffart	Maximale Menge an Brennstoff, der verbrannt werden kann	ungefähre Brenndauer	Dämpferposition
Weichholz (Kiefer, Fichte, Fichte)	10 Stück max. (jeweils ca. 25 x 25 x 127mm)	15-30 min.	geschlossen
Hartholz (Eiche, Ahorn, Buche)	10 Stück max. (jeweils ca. 25 x 25 x 127mm)	25-45 min.	geschlossen
Kohlebriketts	12 Standard Kohlebriketts	90-120 min.	geschlossen

Alle Mengen und Brennzeiten sind Schätzungen und können variieren. Die Brenndauer wird durch die Anordnung des Schornsteins, die Gesamtlänge und andere atmosphärische Bedingungen beeinflusst. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu Schäden am Heizgerät führen. Warnung: Betreiben Sie dieses Heizgerät nicht unbeaufsichtigt.